



QUICK SETUP FT4SWIP en WIZARDIP

- 1) Na opstart , zoek je met een ipscanner achter het fabrikant ID (deel van het het macadres), zijnde D8:80:39:xx:xx:xx , 54:10:EC:xx:xx:xx , 00:04:A3:xx:xx:xx of 00:1E:C0:xx:xx:xx
- 2) Surf naar <http://ipadres/config.htm> en login met admin en password.
Verander zeker de username en password!
Je kan vervolgens een statisch IPadres toewijzen of een static DHCP lease uitvoeren in de router.

Board Configuration

This section allows the configuration of the board's network settings.

CAUTION: Incorrect settings may cause the board to lose network connectivity.

MAC Address	D8:80:39:E3:74:56
Host Name	ETH484
<input checked="" type="checkbox"/> HTTP authentication	
Username:	admin
Password:	password
Port	17494
<input checked="" type="checkbox"/> Enable DHCP	
IP Address	192.168.10.105
Subnet Mask	255.255.255.0
Gateway address	192.168.10.50
DNS address	192.168.10.3
<input type="checkbox"/> TCP/IP Password	password
<input type="checkbox"/> Latched outputs	
<input type="button" value="Save Config"/>	

- 3) Surf naar de wizardip en kies toegangscontrole.
Hier wordt bij slotinstellingen 1, de eerste relais van FT4SWIP aangestuurd voor 2 seconden.
Voor slot instellingen 2 is dit relais2
In dit voorbeeld is het ipadres van de FT4SWIP=192.168.10.105 en zijn de standaard inlog gegevens gebruikt

Toegangscontrole

Slot Instellingen 1

Slot Ingeschakeld:

 Inschakelduur:

 DTMF:

 External activatie url:

 Externe deactivatie url:

Slot Instellingen 2

Slot Ingeschakeld:

 Inschakelduur:

 DTMF:

 External activatie url:

 Externe deactivatie url: