



### Standaardprogramma IPPBX1/3/20 maximum 20 SIP clients



**POWER** led aan/uit : voeding is aan/uit

**RUN** led knippert/uit : systeem draait ja /nee

**LAN** led knippert/uit : LAN netwerk aanwezig ja /nee

**FXS Port Status 1-3** groene led aan : binnenlijn in rust.  
knippert alternerend groen en rood : de binnenlijn wordt opgebeld.  
knippert snel alternerend groen en rood : binnenlijn is bezet

**FXO Status 4** rode led aan : buitenlijn is aangesloten en in rust.  
knippert alternerend rood en groen: de buitenlijn wordt opgebeld.  
knippert snel alternerend rood en groen: de buitenlijn is bezet

#### Interne nummering

- 1 : 21 interne lijn analoog
- 2 : 22 interne lijn analoog
- 3 : 23 interne lijn analoog voor fasttel wizard
- 4 : analoge buitenlijn
- 24 – 25 – 26 – 27 – 28 sip clients

#### Externe belsignalisering :

buitenlijn : 21, 24,25,26,27,28

#### Autorisaties :

Alle lijnen hebben toegang op buitenlijn via 0

#### Groepsoproepen :

771 → belt intern 21,22,24,25,26,27,28

772 → belt intern 21,24,25,26,27,28

PS De LAN connectie van de VOIP centrale pabx staat in DHCP mode.

Om uw pabx aan te passen sluit deze aan op uw netwerk via de LAN en zoek het ip-adres met een bv een ip scanner.

Gebruik username „admin“ en paswoord „password“ om in te loggen.