

# CULT



## Gebruikershandleiding Cult

Fasttel België, Klipsenstraat 18A, 9160 Lokeren Tel +32 (0)9 244 65 20, info@fasttel.be  
Fasttel Nederland, Heiligenboom 3, 5066 CB Moergestel. Tel 013 513 65 14, info@fasttel.nl

### Inhoud

|  |    |
|--|----|
| 1. Algemeen gebruik .....                    | 3  |
| 1.1 Navigeren .....                          | 3  |
| 1.2 gemiste gesprekken en deuroproepen ..... | 4  |
| 1.3 relais sturen .....                      | 4  |
| 1.4 Micro SD Kaart .....                     | 4  |
| 1.5 Resetten .....                           | 4  |
| 1.6 Cult reinigen .....                      | 4  |
| 2. Contacten .....                           | 5  |
| 2.1 Aanmaken via de Cult .....               | 5  |
| 2.2 handmatig aanmaken .....                 | 5  |
| 2.3 importeren vanuit Outlook .....          | 6  |
| 3. Menu .....                                | 6  |
| 3.1 bezoekers .....                          | 6  |
| 3.2 Camera's .....                           | 6  |
| 3.3 Sturingen .....                          | 7  |
| 3.4 Muziek .....                             | 7  |
| 3.5 Fotoalbum .....                          | 7  |
| 3.6 Film .....                               | 9  |
| 3.7 Contacten .....                          | 10 |
| 3.8 telefoongesprekken .....                 | 10 |
| 3.9 Opties .....                             | 10 |
| 3.8.1 Audio .....                            | 10 |
| 3.8.2 Datum en tijd .....                    | 11 |
| 3.8.3 Alarm .....                            | 11 |
| 3.8.4 Schermbeveiliging .....                | 12 |
| 3.8.5 Scherminstellingen .....               | 12 |
| 3.8.6 Taal .....                             | 12 |
| 3.8.7 Fabrieksinstellingen .....             | 12 |
| 3.8.8 Shutdown tijd .....                    | 13 |
| 3.8.9 Versie info en updates .....           | 13 |
| 4. Opties .....                              | 13 |

## 1. Algemeen gebruik








Pagina | 3

### 1.1 Navigeren

Het LCD scherm van de Cult is geen touch screen maar het komt u wel steeds tijdens iedere handeling vertellen welke touch knoppen u in het rechtergedeelte kunt gebruiken.

Zo verloopt de bediening van de Cult erg makkelijk. Zo ziet u in het voorbeeld hierboven dat er momenteel een gesprek gaande is met deurpost "Voordeur" en dat er gedruwd werd op knop "Praktijk". Tegelijk komt er nu een tweede oproep binnen van Xavier.

Wanneer u op "2" drukt zal de deur opengaan. De oproep van Xavier kan geweigerd worden door op  te duwen. Het volume van het gesprek past u aan door  en  te bedienen. U kan de overige aangesloten camera's onmiddellijk raadplegen door in dit voorbeeld  te kiezen. De deuroproep beëindigen en direct het gesprek met Xavier aannemen kan u hier door  te kiezen.

En zo zal de Cult u bij iedere stap tonen wat er op dat moment mogelijk is.

Zo ook bv wanneer u met een buitenlijn aan het bellen bent en vervolgens wordt er aan een deurtelefoon aangebeld. U zal zien dat u dan 3 mogelijkheden heeft :


1. door op « weigeren »  te drukken weigert u de deuroproep.
2. Door op « doorschakelen »  te drukken krijgt u het keuzemenu om bv de deuroproep over te nemen of bv de deuroproep naar een antwoordapparaat door te schakelen.
3. Door op « Beëindig en wissel »  te drukken beëindigt u het externe gesprek en wordt de parlofoon direct zelf terug opgebeld.

## 1.2 gemiste gesprekken en deuroproepen

Wanneer alle led's van de Cult continu aan en uit gaan dan vertelt de Cult u dat u een gesprek gemist heeft. U kan direct zien hoeveel gemiste telefoon- en deurgesprekken er zijn. U kan deze nummers of contacten dan onmiddellijk gaan terugbellen en/of opbellen. De beelden van de deuroproep kan u ook direct afspeelen.

Pagina | 4

### 1.3 relais sturen

Rechts bovenaan de Cult ziet u 2 relais symbolen staan ( en ). Door deze 2 seconden in te drukken zal de Cult 2 onafhankelijke relais van de optionele schakelmodule FT85W schakelen. Hiermee kan u dan bv een poort en/of deur openen. Of een verlichting of alarm activeren. Indien uw poortsturing of alarm voorzien is van een terugmelding bij open of niet aan staan dan zullen deze relais iconities onderbroken knipperen. Zo kan u bv voor het slapen gaan steeds controleren of uw poort wel gesloten is of uw alarm aan staat.

Via het menu "sturingen" kan u trouwens nog veel meer relais schakelen dan deze 2.

### 1.4 Micro SD Kaart

Aan het linkergedeelte van de Cult onder de luidspreker is een gleuf voorzien waar de micro SD geheugen kaart zit. Zonder deze kaart zal u enkel kunnen telefoneren met de Cult. Er dient dus steeds een kaart aanwezig te zijn. Op de kaart staan een aantal mappen die steeds aanwezig moeten blijven en dus niet verwijderd kunnen worden. Verder leest uw wat u in die mappen kwijt kunt en voor wat ze dienen.

De micro SD kaart verwijdt u best door er met uw nagel zachtjes op te duwen. De kaart zal vervolgens vanzelf uit zijn houder komen. Wees voorzichtig en forceer nooit. U steekt de kaart er terug in met de tekst naar boven.

### 1.5 Resetten

U kan de Cult resetten door ofwel de stroom even af te halen ofwel links van de micro SD kaart met bv een hoek van diezelfde sd kaart op het rubberfje te duwen. Daaronder zit immers een micro switch verborgen die de spanning zal onderbreken. Wees voorzichtig dat u het glas niet beschadigt!

### 1.6 Cult reinigen


Het glas van de Cult kan u makkelijker reinigen wanneer de knoppen tijdelijk niet actief staan. U doet dit door  3 seconden in te duwen. U zal dan een balk zien verschijnen. U kan nu de Cult gedurende 1 minuut reinigen. Doe dit met een zachte doek en een beperkte hoeveelheid ruiten cleaner.

Pagina | 5

## 2. Contacten

### 2.1 Aannaken via de Cult

In het opstartscherm van de Cult kan u met  uw contacten raadplegen. Een contact maakt u aan door eerst het volledige telefoonnummer in te geven. Vervolgens kiest u "voeg toe" met  en geeft u een naam in. Eens een contact aangemaakt kan u de meest gebruikte instellen als **speeddial**. Deze staan steeds bovenaan de lijst contacten genummerd van 0 tem 9. Door de toetsen 0 tem 9 in te duwen in het opstartscherm kan u onmiddellijk de speeddial opbellen die daar achter geprogrammeerd staat.

U merkt ook dat wanneer u in het opstartscherm een naam of nummer begint te typen de Cult de intelligentie heeft naar unieke verbanden te zoeken. Dit doet hij zowel op naam als op nummer. Voor dit laatste doet hij dit niet enkel voor het begin van het nummer maar ook in het nummer zelf. De verbanden die de Cult vindt worden geel gekleurd. U kan dan onmiddellijk met  het contact selecteren en opbellen.

### 2.2 handmatig aannaken

Wanneer u veel contacten dient in te laden dan kan u dit sneller laten verlopen door de contacten in te typen in het bestand "contacts" dat u vindt op de micro sd kaart onder data. U geeft in:

naam <tab> telefoonnummer <tab> speeddial nummer. Dit laatste van 0 tem 9 en slechts één keer te gebruiken. Dus voor maximaal 10 contacten.

| Contacts - Kladblok |          |        |            |
|---------------------|----------|--------|------------|
| Bestand             | Bewerken | Opmaak | Beeld Help |
| Tom                 | 21556456 |        |            |
| John                | 042888   | 0      |            |
| Zoro                | 133      |        |            |
| georges             | 13456    |        |            |
| Kenn                |          |        |            |
| Henry               | 125      | 2      |            |
| Roger               | 47       |        |            |
| PH11                | 847      |        |            |
| NICOLÉ              | 55       |        |            |
| Barak               | 565      |        |            |
| Jack                | 45       |        |            |
| Manu                | 8486     | 1      |            |

In bovenstaan voorbeeld bijvoorbeeld zal de Cult John onder speeddial 0 plaatsen en Manu en Jerry onder 1 en 2. De rest zal hij alfabetisch gaan rangschikken.

### 2.3 importeren vanuit Outlook

U kan ook via een vanuit Outlook contactpersonen importeren.

Ga in Outlook naar "Contactpersonen" en kies bovenaan in "bestand" voor "Importeren en exporteren". Dan kiest u "naar een bestand exporteren" en "Door tabs gescheiden waarden (windows)". Vervolgens zoekt u de contactenmap die u wenst te exporteren en kies volgende. Als naam kiest u voor het bestand contacts en plaats dit in de data map van uw micro SD kaart. Overschrijf het bestaande contacts. Klik nu op "aangepaste velden toewijzen" en dan onderaan "toewijzingen wijzen". Vanuit het linker vak sleept u nu eerst het namen veld en dan het telefoonnummer veld dat u wenst in te exporteren. Dit mag van ieder maar 1 veld zijn, dus 2 in totaal. Meestal is dit "Naam" en bv "telefoon op werk". Dan kiest u "ok" en "voltoeien".

Open nu het bestand Contacts en haal de eerste regel weg. Ga naar het menu "bewerken" en daaronder "vervangen". In het veld "zoeken naar" typt u " en kies "alles vervangen". Herhaal dit ook voor , zodat uit het bestand " en , verdwijnen. U kan zo ook bv het begin van de telefoonnummers aanpassen (bv +32 vervangen door 0). U kan indien gewenst hier reeds de tien speeddials aannaken (zie punt 2.2 hierboven). Kies vervolgens voor "bestand" en "opslaan als" en kies onderaan bij codering voor "unicode". Sla op en u zal zien dat de Cult alle contacten mooi weergeeft.

## 3. Menu

Onder menu vindt u zowat alle functies van de Cult weer. U kan met  en  naar een andere rubriek gaan maar u kan ook direct naar bv "fotoalbum" gaan door "4" te selecteren.

### 3.1 bezoekers

In deze map staat de Cult alle deuroproepen op. Bij het afspeelen ziet u bovenaan welke Fasttel deurofoon en zelfs welke drukknop daarvan gebruikt werd. Uw installateur stelt dit in bij de installatie. U vindt de filmpjes in mpeg4-formaat weer op de micro SD kaart in de map "visitors".

### 3.2 Camera's

Hier ziet u de lijst van de door uw installateur geïnstalleerde en benoemde camera's. De Cult kan



Pagina | 6

zowel analoge als IP camera's weergeven. U kan een camera selecteren door de pijltjes te gebruiken of door direct het nummer te kiezen dat u voor de naam ziet. U kan ook voor slideshow kiezen en het interval instellen.

Wanneer u een camera gekozen hebt kan u met de pijltjes een volgende of vorige camera kiezen. Wanneer u "opnemen" kiest ziet u bovenaan het rode opname symbool verschijnen. De beelden worden vanaf dat moment opgenomen op de SD kaart in de map "visitors".

### 3.3 Sturingen

Via uw Cult kan u allerlei sturingen gaan doen zoals bv open van poorten of deuren, bedlenen van lichtpunten en steren, activeren alarm of tuinbesproeiing, enz...

Onder punt 1.3 kan u lezen dat rechts bovenaan de Cult 2 sneltoetsen voorzien zijn waarmee u direct 2 sturingen kunt doen (  en  Deze 2 icoontjes geven een terugmelding wanneer ze onopnieuw knippen.

De overige relais kan u activeren door te gaan naar Menu → sturingen.

Raadpleeg uw installateur voor het correct koppelen van de relais en het geven van een logische naam hieraan.

### 3.4 Muziek

De Cult is eveneens een heuse MP3 speler. Plaats uw MP3's in de map "Music" op SD kaart. Gebruik submappen om uw muziek te ordenen. Wanneer er een nummer speelt kan u met de pijltjes het volume regelen en met \* en # een vorig of volgend nummer kiezen. Wanneer u voor "terug" kiest kan u met de pijltjes door uw nummers bladeren terwijl het huidige nummer blijft spelen.


*Wanneer er wordt gebeld aan uw Fasttel deurtelefoon kan uw installateur als ringtone eender welke MP3 kiezen en dit per optieknop! Zo kan u indien gewenst een eigen gesproken boodschap afspeelen bij aanbellen zodat u onmiddellijk weet welke deurpost en welke drukknop er gebruikt werd.*

### 3.5 Fotoalbum


U kan van uw Cult een mooi fotoframe maken door uw foto's op de SD kaart te zetten in de map "pictures". U kan in deze map submappen aanmaken om zo de foto's bv op datum of evenement te rangschikken. De Cult zal deze submappen ook weergeven.

Bij de software van de Cult wordt het gratis programma **Irfanview** geleverd. Hiermee kan u al uw foto's tegelijk omzetten naar het ideale formaat voor de Cult, namelijk JPG 320\*240 pixels. Dit formaat is noodzakelijk voor een vlotte weergave.


Open Irfanview en selecteer links bovenaan "File" → "Batch conversion".



- In het rechterscherm bovenaan "Look in":  
Selecteer hier de foto's die u wenst te converteren. Doe dit met de knoppen "Add" en/of "Add all". De foto's komen telkens in het scherm rechts onderaan te staan.
- In het linker gedeelte:
  - Selecteer "batch conversion" (of "batch conversion-Rename result files" indien u de foto's een andere of meer logische naam wenst te geven)
  - Selecteer output format (as JPG)
  - Vink "Use advanced options" aan en klik op de knop "Advanced". Vul aan zoals het scherm hier onder en klik op "OK".



- Kies een output directory. Dit mag direct de “pictures” directory zijn op de micro SD kaart van de Cult.
- Klik op “Start Batch” en het converteren begint.



### 3.6 Film

Filmpjes plaatst u op de SD kaart in de map “movies”. Ook hier kan u weer submappen aanmaken. In de map “software” op de micro SD kaart van de Cult wordt het gratis programma Winff geleverd.

Hiermee kan u al uw filmpjes makkelijk omzetten naar het ideale formaat voor de Cult, namelijk MPG 320x240 pixels. Dit formaat is noodzakelijk voor een vlotte weergave. Installeer Winff door Winff-1.1 setup uit te voeren. Na het opstarten kiest u bovenaan “bestand → importeer voorinstelling”. U haalt Cult500 op in dezelfde map Winff.

Met de knop “toevoegen” kunt u meerdere films tegelijk ophalen.

Bij “converteer naar “ kiest u Fastel en bij “voorinstelling” Fastel device (320x240 500K). Voor cartoon filmpjes neemt u best de andere van 200k. Bij doelmap selecteert u de map “movie” (en eventuele submap hierin) die u vindt op de micro SD kaart.

### 3.7 Contacten

Hier kan u uw contacten wijzigen. U kan hier ook de 10 beschikbare speeddials aanmaken. Een speeddial kan enkel aangemaakt worden door een reeds bestaand contact up te graden naar een speeddial. Zie ook punt 2 “Contacten” van deze handleiding.

### 3.8 telefoongesprekken

In deze map staat de Cult uw telefoongesprekken op. U vindt de gesprekken in mp3-formaat weer op de micro SD kaart in de map “calls”. Standaard staat deze opname functie niet geactiveerd. U kan ze activeren door te gaan naar 8. Opties → 1. Audio → 7. Opslaan tel-gesprek → 2. Ja.

### 3.9 Opties

#### 3.8.1 Audio

1. **Spraakvolume:** stel hier het luidspreker volume van uw Cult in voor uw gesprekken en het afspelen van muziek.
2. **Ringtones:** stel hier de ringtone voor uw gewone inkomende telefoonoproepen in. U heeft de keuze uit enkele standaard ringtones of uit uw persoonlijke MP3's die u kan toevoegen in de map “Music” op de SD kaart. Voor uw deuroproepen kan uw installateur per buitenpost en per drukknop een andere MP3 toe wijzen.
3. **Alarm/Ringtone volume:** stel het volume in van het alarm en de hierboven gekozen ringtone.
4. **Alarm:** stel hier de ringtone voor het alarm in. U kan ook kiezen uit mp3's uit de map “music”.
5. **Toetsgeluid:** telkens u de Cult aanraakt zal deze het hier gekozen geluid afspelen.
6. **Toetsvolume:** stel het volume in van het hierboven gekozen toetsgeluid.

7. **Deurbel:** wanneer er wordt aangebeld aan uw Fasttel deurtelefoon kan uw installateur daarin bepalen hoeveel keer de telefoon, en dus ook de Cult, overgaat alvorens de oproep stopt. Met deze functie kan u evenwel kiezen dat de Cult bv slechts driemaal (keuze 4) overgaat en dan stopt met het afspelen van de ringtone door zijn luidspreker. De Cult blijft evenwel online. Alleen speelt hij enkel de ringtone niet meer af. Deze functie is vooral handig wanneer u vaak uw deur opent zonder de oproep te beantwoorden.
8. **Opslaan tel-gesprek:** kies hier of u uw normale telefoongesprekken op de SD kaart wenst op te nemen of niet. Uw gesprekspartner zal hiervan niets merken. Deuroproepen worden sowieso altijd opgenomen.

### 3.8.2 Datum en tijd

Stel hier de datum en tijd in. Doe dit met de pijltjes en bevestig telkens.

### 3.8.3 Alarm

Hier kan je bepalen of de wekfunctie (alarm) actief is of niet en op welk uur van de dag. Zie hierboven onder 3.8.1. Audio punt 3 en 4 hoe je het volume en ringtone van het alarm instelt.

Wanneer u het alarm ingesteld hebt ziet u in het hoofdscherm onder het huidige uur in het rood op welk uur het alarm zal afgaan:



Hier zal de Cult dus afgaan om 7u45. Wanneer de Cult dit dan doet ziet u volgend scherm:



Het alarm zal gedurende 60 minuten afgaan. Wanneer u op stop duwt annuleert u het alarm tot de volgende dag. Met de pijltjes op en neer regelt u het volume. Eender andere toets zal de Cult gedurende 5 minuten in "snooze" laten gaan. U ziet onmiddellijk dat er 5 minuten van de 60 minuten afgetrokken worden. U kan dit blijven doen tot de 60 minuten opgebruikt zijn.

Wanneer u op het moment van de start van het alarm aan het werken bent met de Cult zal het alarm niet afgaan daar de Cult er dan van uit gaat dat u wakker bent. Bij een binnenkomende telefoon zal het alarm ook worden afgesloten.

### 3.8.4 Schermbeveiliging

1. **Wachttijd:** stel hier de wachttijd in alvorens de Cult nadat u een laatste handeling gedaan hebt in schermbeveiliging gaat. De Cult zal niet in schermbeveiliging gaan wanneer hij muziek, foto's of filmpjes speelt. Evenmin wanneer hij een slide show van de camera's speelt. Dan geldt enkel de shut down tijd.
2. **Opties:** bepaal hier wat de Cult toont als schermbeveiliging. Bij keuze 1 bv zal de Cult direct in slaapstand gaan.

### 3.8.5 Scherminstellingen

Stel hier de helderheid van het scherm in.

### 3.8.6 Taal

### 3.8.7 Fabrieksinstellingen

Wis alle instellingen alsof uw Cult nieuw uit de doos komt. Contacten worden niet gewist.

### 3.8.8 Shutdown tijd

Hier stelt u in wanneer de Cult zijn scherm en led's uitschakelt. Door het simpel aanklikken van eender welke toets wordt de Cult terug wakker.

Pagina | 13

### 3.8.9 Versie info en updates

Hier ziet u over welke software versie de Cult beschikt. Wanneer uw Cult bv over minder menu's beschikt dan deze handleiding beschrijft dan heeft u mogelijk een update nodig.

Surf daarom regelmatig eens naar [www.fasttel.com/cult](http://www.fasttel.com/cult) waar u de laatste software vindt. Updates gebeurt door de download software gewoon op de root van de SD kaart te zetten. Wanneer

Windows vraagt om bepaalde files te overschrijven kies dan steeds "Ja". De Cult zal geen gebruikergegevens, contacten of wat dan ook overschrijven. Wel bestuurssoftware waarvoor de update. Bij opnieuw plaatsen van de SD kaart zal de Cult zichzelf onmiddellijk en automatisch met de nieuwere versie updaten.

## 4. Opties

De basis module van de Cult (**FTCULT**) is gemaakt om op de muur gemonteerd te worden.

Met de optionele kit **FTCULTF** kan u de Cult nits een inbouwbak en klemmensysteem in de muur plaatsen. Een rand in zwarte pianolak werkt het geheel prachtig af.

De Cult is een handenvrije module maar met de **FTCULTH** kan u een prachtige hoorn in glazen uitvoering toevoegen. Wanneer u tijdens een handenvrij gesprek de hoorn afhaakt zal de Cult automatisch overschakelen naar de hoorn.

De **FTCULTDESK** is een houten steun gemaakt van wengé hout. Hiermee kan u de Cult op een kast of bureau plaatsen. Deze steun is verstelbaar zodat u steeds de juiste hoek voor een ideale weergave van het display kan instellen.

Voor een volledige beschrijving van dit alles zie [www.fasttel.com/cult](http://www.fasttel.com/cult).