




## DB9908 : Guide d'installation du Video Splitter

### 1. Présentation

Le vidéo splitter permet de diffuser un signal vidéo symétrique issu d'un portier vidéo Fasttel vers 6 directions. A chaque sortie sont associés deux jumpers (Jx-Jx') permettant de charger les sorties non utilisées.

### 2. Raccordements



- Connecter le signal vidéo, venant de votre portier de rue, sur les bornes V+/V- en respectant la polarité du signal.
- Connecter les sorties vidéo en respectant la polarité du signal. Chaque sortie non-utilisée doit comporter deux jumpers en Jx-Jx' (x= 1..6), les sorties utilisées ne doivent pas en comporter. Les jumpers sont accessibles après enlèvement du couvercle
- Connecter ensuite l'alimentation 12 VDC (livrée avec le vidéo splitter) sur les bornes POWER.